

Порядок действий при обновлении ПО:

Не подключайте Flash-накопитель к ресиверу с одновременно находящимися на накопителе файлами обновления ПО и Базы данных! (если на Flash-накопителе одновременно находятся файл ПО и Базы данных, то прошиваться будет только ПО без Базы данных)

Не выключайте питание ресивера во время обновления ПО и базы данных!

Предыдущий сеанс работы с Flash-накопителем USB в персональном компьютере должен быть корректно завершен!

Flash-накопитель должен полностью соответствовать спецификации USB 2.0 и иметь файловую систему FAT32!

Для версий до 1.0.26 включительно:

1. Вставьте Flash-накопитель USB с обновлением ПО(файл HD9300-X.X.XX.upg) в USB порт включенного ресивера. Появится сообщение о доступном обновлении ПО.
2. Выберите «Да» и нажмите кнопку ОК.
3. Ресивер скачает ПО с Flash-накопителя и начнется процесс обновления.
4. Дождитесь появления на передней панели символов «b-YY», где YY – процент обновления ПО.
5. Удалите Flash-накопитель из порта USB, не дожидаясь окончания процесса обновления!
6. После смены программного обеспечения ресивер автоматически перезапустится с новой версией ПО.
7. Вставьте Flash-накопитель USB с обновлением базы данных(файл DBHD9300-X.X.XX.upg) в USB порт включенного ресивера. Появится сообщение о доступном обновлении базы данных.
8. Выберите «Да» и нажмите кнопку ОК.
9. Ресивер скачает базу данных с Flash-накопителя и начнется процесс обновления.
10. Дождитесь появления на передней панели символов «b-YY», где YY – процент обновления базы данных.
11. Удалите Flash-накопитель из порта USB, не дожидаясь окончания процесса обновления!
12. После обновления ресивер автоматически перезапустится с новой версией базы данных.

Для версий начиная с 1.0.27:

1. Вставьте Flash-накопитель USB с обновлением ПО(файл HD9300-X.X.XX.upg) в USB порт включенного ресивера. Появится сообщение о доступном обновлении ПО.
2. Выберите «Да» и нажмите кнопку ОК.
3. Ресивер скачает ПО с Flash-накопителя и начнется процесс обновления.
4. Дождитесь появления на передней панели символов «b-YY», где YY – процент обновления ПО.
5. Удалите Flash-накопитель из порта USB, не дожидаясь окончания процесса обновления!
6. После смены программного обеспечения ресивер автоматически перезапустится с новой версией ПО.